

coole Flats

DIY



watch full DIY Video



make a coffee table
skills: ***
time: ***
cash: **





DIY

Material

- 1x Kabeltrommel – Durchmesser 90 cm, Höhe ca. 60 cm
- 2x Rundhölzer je nach Bedarf – alternativ: Besenstiele
- 1x Dose Acryllack, cremeweiß, seidenmatt – ca. 400 ml
- 1x Dose Acryllack in deiner Lieblingsfarbe – ca. 400 ml
- 4x Rollen aus dem Baumarkt
- 1x Pack Schrauben – ca. 25 mm / 3,5 ø
- 1x Pack Schrauben – ca. 80 mm / 3,5 ø

Werkzeuge

- Schleifpapier mit verschiedener Körnung
- Bleistift, Winkel und Lineal
- Flachpinsel für Acryllack ca. 55mm
- Bohrmaschine/Akku, inkl. 3,5 mm Holzbohrer
- Feinsäge für Holz
- Abdeckfolie oder Malervlies

Do It Yourself

- 1 Lose Teile, Absplitterungen von der Kabeltrommel entfernen. Wenn nötig, reinigen!
- 2 Gründlich abschleifen. Erst grob, dann fein – Kanten nicht vergessen!
- 3 Streichen und trocknen lassen! Für einen Used-Look Farbe eher dünn auftragen.
- 4 Gegebenfalls nochmal kurz schleifen.
- 5 Rundhölzer bearbeiten:
 - Abstand zwischen Ober- und Unterplatte der Kabeltrommel messen
 - Rundhölzer auf diese Länge zu sägen
 - Oben und unten jeweils mittig ein Loch in die Rundhölzer bohren
 - Schrauben schon leicht einschrauben - dienen als Halterung zum Streichen
 - Rundhölzer streichen (Lieblingsfarbe verwenden); trocknen lassen
- 6 Positionierung der Rundhölzer – Grundlagengeometrie:
 - 360° geteilt durch die Anzahl deiner Rundhölzer
 - Ergebnis mit dem Winkelmesser abmessen
 - mit langer Linie von der Außenkante der Tischplatte markieren
 - Entlang dieser Linien stets den gleichen Abstand nach innen messen (ca. 10 cm)
 - Stelle mit Körner (alternativ großer Nagel) markieren und mit Holzbohrer vorbohren
 - Mit einem Winkel oder Hängelot die äquivalenten Positionen auf der Unterplatte ermitteln; können, bohren, Fertig!
- 7 Rollen an die Unterseite montieren (min. 3, besser 4) – gleichmäßig verteilen, sonst kippt der Tisch.
Wichtig: Die Schrauben müssen kürzer sein, als die Fußplatte dick ist !
- 8 Rundhölzer zwischen die Platten montieren; von oben und unten festschrauben. Perfektionisten bepinseln noch die Schraubenköpfe mit Acryllack.